

6 最終点検（水漏れ、動作および通水量確認）（つづき）

■ 最終点検時トラブル対応表

トラブル	対応(チェック項目)	参照ページ
電源プラグをコンセントに差し込んでも、操作パネルのランプが点灯しない	操作パネルコードのコネクターは、確実に接続されていますか？	14ページ
操作パネルのボタン操作ができないまたは、動作に異常がある	操作パネルコードのコネクターは、確実に接続されていますか？	14ページ
排水口から水が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースが折れ曲がっていませんか？ ●「浄水」にして通水していませんか？ 	15ページ 19ページ
水漏れしている	各配管の接続部には、ホース締付バンドや固定金具を確実に取り付けていますか？	13、15ページ
	付属の止水栓に、フィルター付パッキンが正しい方向で取り付けられていますか？	11ページ
止水／通水ボタンを押しても水が出ない	操作パネルコードのコネクターは、確実に接続されていますか？	14ページ
	止水弁は開いていますか？	17ページ
止水／通水ボタンを押しても水が止まらない	操作パネルコードのコネクターは、確実に接続されていますか？ ・水を止めても、吐水口および排水口からポタポタと水が落ちることがありますが、異常ではありません。	14ページ
	付属の止水栓に、フィルター付パッキンが取り付けられていますか？ ・生成器本体内部の電磁弁にゴミが詰まると、止水できなくなります。	11ページ
	浄水を約10リットル(約5分間)流していますか？ ・カートリッジ内の空気が抜けていないと、起こりやすくなります。	19ページ

最終点検チェックリスト

チェック項目	チェック内容	チェック
水漏れ	接続部	未・済
	カートリッジ部	未・済
	生成器用水栓部	未・済
	生成器本体	未・済
動作	通水量確認後、通常使用モードに設定したか	未・済
	各ボタンは、正しく動作するか	未・済
	各ランプは、正しく点灯するか	未・済
	水質切換ボタンを押したとき、ブザーが鳴るか	未・済
	排水口から水が出るか	未・済
	「浄水」にして通水したとき、排水口から水が出ていないか	未・済
	通水量の確認を行い、適正だったか	未・済
お客様(施主)への連絡事項		
チェック日	年 月 日	販売店(工事店) TEL () - 担当者

- お願い**
- 工事終了後、取付設置説明書は、最終点検チェックリストに必要事項を記入のうえ、取扱説明書・グリセロリン酸カルシウム製剤・pH試験液と一緒に、必ずお客様(施主)にお渡しください。直接お渡しできない場合は、取扱説明書の袋に入れて、生成器用水栓にかけてください。
 - 生成器本体設置時に最終点検(水漏れ、動作および通水量確認)ができない場合は、お客様(施主)引き渡し前までに、必ず点検を行ってください。