

3. ホースをホースガイドの矢印のとおりに通し、ホースがメインバルブの端子と干渉しないように、メインバルブの右側にもってくる。ホースをメインバルブのソケット部に差込み、ストップリングで固定する。

寒冷地仕様の場合

ポイント
 メインバルブを手で持ち、ホースを挿入した後、ストップリングをしっかりとめ込んでください。(ストップリングが外れると漏水の原因になります。)
 ※カチッと音がするまで差込んでください。
 ※ストップリングがソケットからはみ出していないことを確認してください。

注意
 ホース継手を接続する際はホースがねじれないようにしてください。
 ※ハンドシャワーがスムーズに引き出せなくなります。

注意
 ●ホースはメインバルブの右側にくるようにし、ホースとメインバルブの端子が干渉しないようにしてください。
 ●ホースは浄水バルブに接続しないでください。

4. メインバルブを吐出管に接続する。

寒冷地仕様の場合

ポイント
 吐出管の凸部とメインバルブ側の穴位置を合わせてください。**向きに注意**

注意
 ●Oリングに傷をつけたりゴミかみがないよう注意してください。
 ※漏水の原因となります。
 ●メインバルブを吐出管に接続する際、ホースがねじれたり、止水栓をまたいで接続しないでください。
 ※ホースが破損し、漏水の原因となります。

5. 固定リングと抜け止めカバーをはめ込む。

注意
 固定リングをはめ損ねないよう、必ずしっかりとめ込んでください。
 ※外れると漏水の原因となります。

6 ストッパーの固定

テープを覆うようにストッパーを取り付ける。

ポイント
 ハンドシャワーは吐水口に納めた状態で行う。
ストッパーの外し方
 1. ストッパーを指で押さえる。ロック部の溝に、マイナスドライバーを矢印①の方向に差し込む。
 2. 差し込んだマイナスドライバーを矢印②の方向に傾ける。
 3. マイナスドライバーを矢印③の方向に押し込んでロックを解除し、ストッパーを外す。

7 浄水バルブと浄水ホースの接続

1. 浄水ホースIN側についている保護キャップとストップリングを外す。

ポイント
 浄水バルブを手で持ち、浄水ホースを挿入した後、ストップリングをしっかりとめ込んでください。(ストップリングが外れると漏水の原因になります。)
 ※カチッと音がするまで差込んでください。
 ※ストップリングがソケットからはみ出していないことを確認してください。

ポイント
 オレンジ色のシールを合わせる。

注意
 ストップリングは、しっかりとめ込んでください。
 ※ストップリングが外れると漏水の原因となります。

確認
 浄水ホースを引っ張っても抜けないこと。

8 水栓本体と浄水ホースの接続

ソケットについているストップリングの上側とメインバルブの接続プラグの保護キャップを外してソケットに差し込み、ストップリングをソケットにはめてください。
 ※正しく取り付けられていないと、漏水の原因となります。

1. ソケットのストップリングの上側にあるストップリングの小穴に小マイナスドライバーを差し込んで外してください。

2. 浄水ホースOUT側のソケットをメインバルブの接続プラグに差し込む。

寒冷地仕様の場合

3. ストップリングをソケットに差し込んだ後、ソケットを引っ張っても抜けないことを確認する。

注意
 ●カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
 ●ストップリングがソケットの溝に納まっていることを確認してください。
 ※正しく取り付けられていないと、漏水の原因となります。

確認
 ソケットを引っ張って、抜けないこと。

9 浄水カートリッジ取付ブラケット・ガイドの取付け

1. ガイドに浄水ホースを通す。

キャビネット内側面固定の条件

- ①水側止水栓から350mm以内である
- ②板厚が15mm以上である
- ③右側面に扉や引き出し等の干渉物がない

【条件にあてはまる場合】

2. ねじでガイドを指定の位置に固定する。

ポイント
 ガイドを床と平行になるように固定し、まわりに障害物(スライド収納等)がある場合は、干渉しない位置に調節する。

3. ねじで取付ブラケットを指定の位置に固定する。

切欠きがある方を前面に向けて固定する。

切欠きはカートリッジ交換の際、浄水ホースを引っ掛けておくためのものです。
 取付ブラケットの切欠き

ポイント
 ねじが差し込みにくい場合は、両面テープを一枚使用し、仮固定した後、ねじを固定する。

【条件にあてはまらない場合】

2. ねじで取付ブラケットを固定する。

背板に固定する場合
 浄水バルブから浄水ホースが届く範囲で取付ブラケットを床板上に置き、背板に固定する。
 ※背板の板厚が薄い場合は、両面テープで固定してください。

ポイント
 床下の背面に取付ブラケットを固定した場合は、ガイドは必要に応じて取り付けてください。
 ※床上的場合の取付例

止水栓よりも左に固定する場合(キャビネット内右側面に固定するスペースがない場合など)

浄水ホースが、**止水栓・混合水栓の給水ホースの背面**を通るように固定する。